Mode d'emploi et instructions d'installation

WAREMA Mobile System
Support de table / mural pour WMS Télécommande

A conserver pour un usage ultérieur.
Valable à partir du 1er juin 2009

Généralités

Fig. 1 Support de table / mural pour WMS Télécommande

Le support de table / mural pour la WAREMA Mobile System (WMS) Télécommande offre un emplacement de rangement fiable pour la télécommande. Plus besoins de chercher la télécommande.

Les vis et chevilles jointes permettent de monter la plaque-support sur une surface verticale. Pour ranger la télécommande, il suffit de l'accrocher à la plaque-support. Il est même possible de manœuvrer les produits WMS sans avoir à retirer la télécommande du support mural.

Pour ranger la WMS Télécommande sur une surface horizontale, il suffit d'enclencher le pied sur la plaque-support pour obtenir un support de table.

Utilisation conforme

Le produit a été conçu pour le rangement de WAREMA Mobile System (WMS) Télécommandes. Toute utilisation autre que celles mentionnées dans ces instructions est soumise à autorisation préalable du fabricant.

Consignes de sécurité

ATTENTION
La télécommande est prévue pour un usage à l'intérieur. Elle n'est pas étanche. Ne pas laisser la télécommande à l'extérieur. Ne monter le support mural qu'à l'intérieur.

ATTENTION
Veiller tout particulièrement, pour l'utilisation en tant que support mural, à ce que la télécommande soit toujours bien accrochée.

Pose

Comme support de table

- Placer le pied sur le dos de la plaque-support de façon à ce que le crochet de la plaque-support vienne se placer dans l'orifice sur le pied (voir Fig. 2).
- Pousser ensuite le pied vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Fig. 2 Montage pour l'utilisation comme support de table

Comme support mural

- Visser les vis jointes (en utilisant les chevilles si la structure du support de la pose l'exige) verticalement l'une en dessous de l'autre sur le support de la pose (voir Fig. 3). Les têtes des vis ne doivent pas dépasser plus que de ce qui est nécessaire à un maintien ferme de la plaque-support, de façon à ce que celle-ci ne puissent pas se décrocher.
- Accrocher la plaque-support comme illustré sur les têtes des vis.



Fig. 3 Montage pour l'utilisation comme support mural

REMARQUE Ne monter le support mural qu'à des emplacements où la télécommande ne risque pas de se faire bousculer et tomber.

Nettoyage

Nettoyer le support de table et mural avec un chiffon microfibre ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de produit de vaisselle, de solvant ou de substances abrasives ni de nettoyeur vapeur !

Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages sur le produit suite à la non-observation des informations sur le produit contenues dans les instructions, à une utilisation différente de l'utilisation prévue ou à une utilisation non conforme. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages matériels ou corporels directs ou indirects résultant d'une telle situation. Respectez également les instructions mentionnées dans le mode d'emploi de la protection solaire. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage subi par la protection solaire dû à une manœuvre en cas de gel.

Elimination

Le produit doit être éliminé ou recyclé à la fin de son cycle de vie conformément aux prescriptions légales.

Caractéristiques techniques

Support de table / mural WAREMA Mobile System pour WMS Télécommande	**min.**	**typ.**	**max.**	**Unité**
Matériel de pose pour fixation au mur				
2 × vis		Vis pour contreplaqué 4,5×60		
2 × cheville		FU 8×50		
Boîtier				
Dimensions du support de table (h × l × p en mm)		183 × 60 × 110		
Dimensions du support mural (h × l × p en mm)		210 × 60 × 13		
Autres				
Emplacement d'utilisation		Environnement propre		
Conformité		CE A consulter à l'adresse : www.warema.de		
Conditions ambiantes				
Température de service	0	20	70	°C
Température de stockage	0		70	°C
Humidité de l'air (sans condensation)	10	40	80	$\%H_{rel}$
Numéros de référence				
Support de table / mural pour WMS Télécommande				1002 768

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff Strasse 2
97828 Marktheidenfeld